













Nettoyage et entretien

4.4 D  tartrage

La machine    caf   doit   tre d  tartr  e quand s'illumine le voyant orange de la touche .

1. Remplissez le r  servoir de l'eau avec une solution d'eau et de d  tartrant aux doses conseill  es par le fabricant.
2. Appuyez sur l'interrupteur **ON/OFF**.
3. Retirez le porte-filtre et placez un r  cipient sous l'accessoire    cappuccino.
4. Attendez que les voyants  ou  deviennent fixes.
5. Tenez enfonc  e la touche  pendant 10 secondes jusqu'   ce que les trois touches commencent    clignoter en s  quence.
6. R  glez la poign  e vapeur sur la position .
7. Appuyez sur  pour lancer le d  tartrage.
8. Le cycle de d  tartrage effectue automatiquement une s  rie de rin  ages    des intervalles donn  s pour   liminer le calcaire pr  sente    l'int  rieur de la machine    caf   jusqu'   au vidage du r  servoir.
9. Le cycle de d  tartrage s'interrompt et le voyant orange  clignote.
10. Enlevez le r  servoir de l'eau, videz et rincez-le.

11. Remplissez le r  servoir avec de l'eau jusqu'   au niveau maximum et ins  rez-le dans son logement.
12. Placez un r  cipient vide sous l'accessoire    cappuccino et contr  lez que la poign  e vapeur est r  gl  e sur la position .
13. Appuyez    nouveau sur la touche vapeur pour lancer le cycle de rin  age.
14. Quand le r  servoir est vide, cela signifie que le cycle de d  tartrage est termin   et que le voyant orange  clignote.
15. R  glez la poign  e vapeur sur la position .



Risque de l  sions personnelles

- Le d  tartrant contient des acides qui peuvent irriter la peau et les yeux.
- Suivez scrupuleusement les instructions du fabricant et les avertissements de s  curit   report  s sur l'emballage en cas de contact avec la peau ou les yeux.
- Utilisez des d  tartrants recommand  s par Smeg pour   viter des dommages    la machine    caf  .

D  tartrage et rin  age de la douche de la chaudi  re

Durant le cycle de d  tartrage, fermez la poign  e vapeur de temps en temps pour faire sortir du d  tartrant de la douche de la chaudi  re.

Durant le cycle de rin  age, fermez la poign  e vapeur de temps en temps pour rincer la douche de la chaudi  re.



4.5 Qu'est-ce qu'il faut faire si...



Problème	Cause possible	Solution
Le café ne sort pas	Absence d'eau dans le réservoir.	Remplissez le réservoir.
	Les orifices du filtre sont obstrués.	Nettoyez le filtre en utilisant une brosse ou une épingle.
	Le réservoir n'est pas inséré correctement.	Insérez correctement le réservoir dans son logement.
	Présence de calcaire.	Effectuez le cycle de détartrage.
Le café goutte du porte-filtre et non des becs	Le porte-filtre n'est pas accroché correctement ou est sale.	Accrochez le porte-filtre et tournez-le à fond. Nettoyez le porte-filtre.
	Le joint de la douche de la chaudière est usé.	Faites remplacer dans un centre d'assistance agréé.
	Les orifices des becs sont obstrués.	Nettoyez les orifices des becs.
Le porte-filtre ne s'accroche pas à la machine à café	Le filtre a trop été rempli.	Utilisez la mesure fournie en dotation et utilisez le bon filtre.
La machine à café ne fonctionne pas et tous les voyants clignotent	Panne possible.	Débranchez la machine à café et contactez un centre d'assistance agréé.



Nettoyage et entretien

Problème	Cause possible	Solution
La crème du café est claire et sort rapidement du bec	Le café moulu est peu pressé.	Pressez plus le café.
	La quantité de café moulu est faible.	Augmentez la quantité.
	La mouture du café est grosse.	N'utilisez que du café moulu pour machine à café moulu.
	Qualité du café moulu pas bonne.	Changez le type de café moulu.
La crème du café est foncée et sort lentement du bec	Le café moulu a été trop pressé.	Pressez moins le café.
	La quantité de café moulu est excessive.	Diminuez la quantité.
	La douche de la chaudière ou le filtre sont bouchés.	Nettoyez la douche ou le filtre.
	La mouture du café est trop fine.	N'utilisez que du café moulu pour machine à café moulu.
	Présence de calcaire.	Effectuez le cycle de détartrage.



Problème	Cause possible	Solution
<p>Les voyants  et  clignotent pendant plusieurs secondes</p>	Poignée vapeur ouverte	Fermez la poignée vapeur.
	Température de la chaudière élevée.	Refroidissez la chaudière
	Présence de calcaire.	Effectuez le cycle de détartrage.
	Absence d'eau dans le réservoir.	Remplissez le réservoir.
	La douche de la chaudière ou le filtre sont bouchés.	Nettoyez la douche de la chaudière et le filtre.
	Le réservoir n'est pas inséré correctement.	Insérez correctement le réservoir dans son logement.
Le café n'est pas chaud	Inactivité de la machine pendant une longue période.	<p>Augmentez la température du café à partir du menu de programmation en suivant les instructions du paragraphe « Programmation de la température du café ».</p> <p>En utilisant la même tasse dans laquelle vous préparerez le café, versez de l'eau chaude pour chauffer la tasse.</p>



Dans le cas où le problème n'a pas été résolu ou pour d'autres typologies de pannes, contactez le service d'assistance le plus proche.