







Reiniging en onderhoud

4.4 Ontkalken

De koffiemachine moet ontkalkt worden wanneer het oranje lampje van toets  geactiveerd wordt.

1. Vul het waterreservoir met een mengsel van water en ontkalkmiddel, met de door de fabrikant aanbevolen dosering.
2. Druk op de schakelaar **ON/OFF**.
3. Verwijder de filterhouder en plaats een bak onder het schuimpijpje.
4. Wacht tot de lampjes  of  vast branden.
5. Houd de toets  gedurende 10 seconden ingedrukt tot de drie toetsen achtereenvolgend beginnen te knippen.
6. Draai de stoomknop naar de stand .
7. Druk op  om de ontkalking te starten.
8. De ontkalkcyclus voert automatisch met tussenpozen een reeks spoelingen uit tot het reservoir leeg is om kalkresten uit de koffiemachine te verwijderen.
9. De ontkalkcyclus wordt onderbroken en het oranje lampje  knippert.
10. Verwijder het waterreservoir, maak het leeg en spoel het.

11. Vul het waterreservoir tot aan het maximale niveau met water en plaats het terug in zijn zitting.
12. Plaats een lege bak onder het schuimpijpje en controleer of de stoomknop in de stand  is geplaatst.
13. Druk opnieuw op de stoomknop om een spoelcyclus te starten.
14. Wanneer het reservoir leeg is, is de ontkalkcyclus beëindigd en gaat het oranje lampje  uit.
15. Draai de stoomknop naar de stand .



Gevaar voor persoonlijk letsel

- Het ontkalkmiddel bevat zuren die de huid en de ogen kunnen irriteren.
- Volg nauwgezet de instructies van de fabrikant en de op de verpakking aangegeven veiligheids waarschuwingen in geval van contact met de huid of de ogen.
- Gebruik ontkalkmiddelen die door Smeg worden aanbevolen om schade aan de koffiemachine te voorkomen.

Ontkalken en spoelen van de sproeier van de ketel

Tijdens de ontkalkcyclus zo nu en dan de stoomknop dicht draaien om een beetje ontkalkmiddel uit de sproeier van de ketel te laten lopen.

Tijdens de spoelcyclus zo nu en dan de stoomknop dicht draaien om de sproeier van de ketel te spoelen.



4.5 Wat te doen wanneer....



Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De koffie wordt niet afgegeven	Geen water in het reservoir.	Het waterreservoir vullen.
	De gaatjes van het filter zijn verstopt.	Reinig het filter met behulp van een borstel of een naald.
	Het reservoir is niet goed geplaatst.	Plaats het reservoir correct in zijn zitting.
	Aanwezigheid van kalkaanslag.	Voer de ontkalkcyclus uit.
De koffie druppelt uit de filterhouder en niet uit de tuitjes	De filterhouder is niet goed bevestigd of is vuil.	De filterhouder bevestigen en tot aan de eindaanslag vastdraaien. Reinig de filterhouder.
	De pakking van de sproeier van de ketel is versleten.	Laat de pakking vervangen bij een erkend Servicecentrum.
	De gaatjes van de tuitjes zijn verstopt.	Maak de gaatjes van de tuitjes schoon.
De filterhouder kan niet in de koffiemachine bevestigd worden	Het filter is te vol.	Gebruik het meegeleverde doseerschepje en gebruik het correcte filter.
De koffiemachine werkt niet en alle lampjes knipperen	Mogelijk defect.	De koffiemachine loskoppelen en contact opnemen met een erkend Servicecentrum.



Reiniging en onderhoud

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De koffiocrème is licht van kleur en stroomt snel uit het tuitje	De gemalen koffie is weinig aangedrukt.	De koffie steviger aandrukken.
	Er is een kleine hoeveelheid gemalen koffie gebruikt.	De hoeveelheid verhogen.
	De koffie is te grof gemalen.	Gebruik alleen gemalen koffie voor espressomachines.
	Een niet-correcte kwaliteit gemalen koffie.	Wijzig het type gemalen koffie.
De koffiocrème is donker van kleur en stroomt langzaam uit het tuitje	De gemalen koffie is te veel aangedrukt.	De koffie minder aandrukken.
	Er is een te grote hoeveelheid gemalen koffie gebruikt.	Verminder de hoeveelheid.
	De sproeier van de ketel of het filter zijn verstopt.	Reinig de sproeier en het filter.
	De koffie is te fijn gemalen.	Gebruik alleen gemalen koffie voor espressomachines.
	Aanwezigheid van kalkaanslag.	Voer de ontkalkcyclus uit.



Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De lampjes  en  knipperen gedurende enkele seconden	Geopende stoomknop	Draai de stoomknop dicht.
	Overmatige temperatuur ketel.	Laat de ketel afkoelen.
	Aanwezigheid van kalkaanslag.	Voer de ontkalkcyclus uit.
	Geen water in het reservoir.	Het waterreservoir vullen.
	De sproeier van de ketel of het filter zijn verstopt.	Reinig de sproeier van de ketel en het filter.
Niet hete koffie	Het reservoir is niet goed geplaatst.	Plaats het reservoir correct in zijn zitting.
	Het apparaat is lange tijd niet gebruikt.	Verhoog de temperatuur van de koffie in het programmeringsmenu volgens de aanwijzingen van de paragraaf „Instelling van de koffietemperatuur”. Gebruik het kopje waarin u de koffie zult zetten en warm dit kopje op door warm water af te tappen.



In geval het probleem niet opgelost kan worden of voor andere soorten defecten, contact opnemen met de plaatselijke servicedienst.