




Guide d'utilisation
Caves à Vin





Bienvenue sur la version 2.0 de Smeg

SmegConnect est l'application Smeg qui vous permet de communiquer avec vos appareils électroménagers et de les contrôler à distance à l'aide de smartphones et de tablettes, des outils désormais indispensables pour notre travail comme pour nos loisirs. Lorsque la technologie répond à nos désirs, même les opérations quotidiennes de gestion de la maison sont simplifiées, ce qui nous donne plus de temps pour nous-mêmes et un meilleur confort d'utilisation.


SMEGCONNECT

Grâce à **SmegConnect**, vous pouvez interagir avec vos appareils via un smartphone et une tablette.

L'application vous permet de **sélectionner, personnaliser et programmer** les fonctionnalités de vos produits **où que vous soyez**, en étant capable de gérer votre temps avec plus de liberté et avec la sécurité de toujours les avoir sous contrôle.

Grâce à l'assistant personnel, l'assistance directe et la section Food&Wine, l'application simplifie vos activités domestiques avec qualité et amusement.

L'**assistant personnel** répond à tous vos besoins grâce à une navigation intuitive, pour découvrir facilement tout son potentiel. La rubrique d'**assistance directe** offre des suggestions utiles aux questions les plus fréquentes et vous permet de communiquer avec l'assistance, sans intermédiaire, toute anomalie de votre appareil par un simple clic. Une application cosmopolite avec une âme "Made in Italy" ne pouvait pas oublier la section **Food&Wine** avec un ensemble de contenus liés au monde gastronomique, personnalisables selon vos passions, qui vous aident à assortir vos recettes et vos vins préférés grâce aux conseils de sommeliers et de cuisiniers de renom.



1 ETAPES INDISPENSABLES


Avant de commencer l'enregistrement du produit, assurez-vous que :

- Votre appareil Smeg dispose d'une connectivité ([c'est-à-dire qu'il soit un produit SmegConnect](#))
- Votre appareil soit correctement raccordé à la prise électrique
- Là où l'appareil est installé, il y ait un réseau WLAN (Wi-Fi) actif avec le routeur correspondant
- Le routeur de votre domicile soit allumé avec la fonction Wi-Fi (bande 2,4 GHz, sécurité WPA2) active et connectée à Internet
- Le nom et le mot de passe du réseau Wi-Fi soient à portée de main
- Votre smartphone ou tablette soient équipés de la version 10.x ou supérieure d'iOS ou de la version 5.1 ou supérieure d'Android

2

INSTALLER L'APPLICATION

- L'application SmegConnect  est disponible pour les appareils iOS et Android :
 
- Recherchez-la dans les "stores" en tapant **SmegConnect** et en l'installant sur votre smartphone ou tablette
- Une fois installée, ouvrez l'application et suivez la procédure de connexion suggérée
- Créez votre profil en saisissant les données requises pour vous inscrire (les champs marqués d'un astérisque "*" sont obligatoires)
- À la fin de l'inscription, vous recevrez un email de confirmation sur votre adresse électronique
- Pour compléter l'inscription, cliquez sur le lien reçu par email.



3

S'INSCRIRE ET SE CONNECTER À LA CAVE À VIN



i La phase d'enregistrement consiste en une succession d'opérations à effectuer dans l'application **A** et sur l'écran de l'appareil **D**. Assurez-vous d'être à proximité de la cave à vin.

A

1. Connectez-vous


2. Sur l'écran principal, sélectionnez **Ajouter un produit** **+**

3. Sélectionnez **Cave à vin** 




i Vous pouvez arrêter le processus d'enregistrement à tout moment en appuyant brièvement sur le bouton "Connect". Dans ce cas, "CF" apparaîtra à la fin.


①

4. Assurez-vous que la cave à vin soit allumée, sinon appuyez sur le bouton ON/OFF .
Si l'appareil est en veille, appuyez sur n'importe quelle touche pour activer le panneau de commande.

5. Appuyez sur le bouton CONNEXION  et maintenez-le enfoncé pendant 6 secondes pour entrer dans le menu SmegConnect. L'écran affichera "SC".

6. Dans les 30 secondes qui suivent, appuyez sur le bouton ECLAIRAGE  jusqu'à ce que l'icône commence à clignoter.

5.



6.



A

7. Appuyez sur **Mode manuel**
8. Accédez à la configuration Wi-Fi de votre appareil en cliquant sur le lien Ouvrir les paramètres Wi-Fi.
9. Sélectionnez le réseau **smegconnect**, entrez le mot de passe **smeg0001** et attendez que la connexion soit établie.
10. Retournez dans l'application et appuyez sur **Suivant**




D

11. Dans un délai d'une minute, appuyez sur la touche TURBINE  jusqu'à ce que le bouton CONNEXION commence à clignoter.

A

12. Saisissez vos identifiants de réseau Wi-Fi domestique. Appuyez sur [Suivant](#) et tenez-vous prêt.


D

13. Un signal sonore vous informera que la procédure est terminée. La touche CONNEXION  reste clignotante.


A

14. Appuyez sur [Voir le produit](#) pour commencer à interagir avec la cave à vin.

11.



13.



14.




4

QUE FAIRE SI...

Lorsque la connexion est active ou en cours d'activation, l'écran affiche "Cn" en alternance avec la valeur de la température ?

Si cet état persiste pendant plus d'une minute, il peut y avoir des problèmes de connexion à distance :

- Vérifiez que le routeur soit allumé
- Vérifiez que le routeur ne soit pas trop éloigné
- Vérifier que le réseau soit actif
- Appuyez sur la touche CONNEXION  pour déconnecter l'appareil et réessayer la connexion plus tard.

Une fois l'appareil enregistré, un "Cn" alternant apparaît sur l'écran...

- Vérifiez que le routeur soit allumé
- Vérifiez que le routeur ne soit pas trop éloigné
- Vérifier l'état du réseau Wi-Fi (bande 2,4 GHz)
- Vérifiez l'état de votre connexion Internet

- Essayez la procédure plus tard
- Débranchez l'appareil de la prise de courant et remettez-le en marche après avoir vérifié qu'il soit bien éteint.

La procédure d'enregistrement échoue sur le produit ou sur l'Application

- Vérifiez ce qui a déjà été décrit au point précédent, sinon :
- Vérifiez que le réseau Wi-Fi dispose du paramètre de sécurité WPA2
- Vérifiez l'état de la connexion de données, si votre appareil mobile l'utilise pour accéder à l'internet

L'écran affiche la mention "CF" ...

- Cette indication annonce que la procédure d'enregistrement a échoué ou a été interrompue. Pour supprimer l'indication, appuyez sur la touche en forme de cloche (caves à vin à un compartiment) ou sur la touche d'affichage du compartiment supérieur (caves à vin à deux compartiments). Vous pouvez ensuite réessayer la procédure, en vérifiant ce qui a déjà été suggéré au point 2.

Pour plus d'informations : www.smeg.fr/faq/smegconnect



Bien plus qu'un simple électroménager

SmegConnect est une Application en constante évolution qui rapproche l'utilisateur du fabricant. Aujourd'hui applicable aux caves à vin, aux fours et aux lave-vaisselle, elle permettra à l'avenir de contrôler d'autres appareils dont le contenu ne cesse d'augmenter.

Sécurité et protection des données

Smeg adopte les meilleures solutions pour assurer la sécurité des données tout au long du cycle de vie des appareils électroménagers connectés grâce à une conception soignée et des mises à jour constantes.

Tous les produits Smeg suivent les normes des systèmes Wi-Fi tels que WPA2 et WPS, qui sont également utilisés par les routeurs domestiques pour établir des canaux de communication cryptés.

Les communications entre tous les composants du système SmegConnect - Produits, Application et Cloud - sont protégées par les dernières versions du protocole TLS, la norme de sécurité la plus avancée pour les communications via Internet.

Sécurité des utilisateurs

Pour des raisons de sécurité et de conformité aux réglementations en vigueur pour certains appareils électroménagers SmegConnect, certaines fonctionnalités ne seront pas disponibles via l'Application ou ne le seront que dans une mesure limitée par rapport à l'activation manuelle.

Dans ces cas, une activation manuelle sera nécessaire pour que les fonctions mentionnées ci-dessus puissent être effectuées sur l'appareil lui-même.

Veuillez vous référer à la notice d'utilisation fournie avec l'appareil lors de l'achat pour obtenir des informations sur les éventuelles limitations des fonctionnalités via l'Application.

Smeg France SAS

9 rue Linus Carl Pauling - CS80548
76131 MONT SAINT AIGNAN Cedex
www.smeg.fr