

S M E G

Cookware



FUNCIONALIDADE E DESIGN

MADE IN ITALY



As caçarolas e frigideiras Smeg são desenhadas e fabricadas em Itália, país com grandes tradições na cozinha e no design.

COMPATÍVEL COM TODAS AS PLACAS



Graças à sua base patenteada, as caçarolas e frigideiras são compatíveis com placas a gás, indução, vitrocerâmica e elétricas.

SEGURO PARA IR AO FORNO



Com pegas em aço inox e tampa em vidro temperado, as caçarolas e frigideiras suportam elevadas temperaturas, podendo ir ao forno até 250°C.

LAVÁVEL NA MÁQUINA DE LOUÇA



As caçarolas e frigideiras Smeg podem ser lavadas na máquina da louça com toda a segurança sem que sofram qualquer transformação na qualidade e resistência. As aberturas nas pegas ajudam na drenagem da água para facilitar a secagem.

REVESTIMENTO INTERNO

O revestimento interno faz com que seja possível cozinhar de uma forma mais saudável, usando menos óleos e gorduras. Suporta temperaturas elevadas, fazendo com que seja adequado para todos os métodos de cozedura.



TAMPA EM VIDRO TEMPERADO

Fabricadas em vidro temperado e com uma pega em aço, as tampas têm uma abertura para a libertação do vapor, melhorando a utilização e a qualidade dos cozinhados. Também, ao ser transparente, é mais fácil controlar o estado da cozedura.



CORPO EM ALUMÍNIO

Em alumínio, para garantir uma propagação térmica forte e uma capacidade de irradiar calor uniformemente em toda a superfície evitando a formação de pontos quentes onde a comida poderia eventualmente queimar.

PEGAS EM AÇO INOX

Produzidas em aço inox, as pegas individuais e duplas são resistentes, duráveis e isoladoras de altas temperaturas. Estas são fixas ao corpo com rebites, e as aberturas asseguram a drenagem da água facilitando a lavagem e a secagem.



BASE PATENTEADA

A sua forma especial e patenteada garante uma distribuição de calor uniforme e uma excelente aderência da base de aço ao corpo de alumínio.



GRANNARBT 13

SEPPH NOBELS

S M E G



TACHO

Ø 20 cm CKFS2011 **159€**

Versátil e insubstituível, o tacho é perfeito para cozinhar molhos. Por ser fundo e ter abas largas, permite que um maior volume de líquido seja contido numa área pequena e evita que o líquido se entorne, tornando-o mais seguro.

Cores disponíveis





CAÇAROLA ALTA

Ø 24 cm CKFC2411 **189€**

Ø 26 cm CKFC2611 **219€**

A caçarola Ø24 cm é perfeita para preparar comida que requer evaporação rápida de líquidos, por exemplo, risotos ou pratos que tenham alimentos cortados como ensopados. A caçarola Ø26 cm é indicada para estufar e refogar, ferver massa e cozer vegetais. A caçarola vem com uma tampa de vidro temperado com um furo em aço inox para libertar o vapor.

Cores disponíveis





CAÇAROLA BAIXA

Ø 28 cm CKFD2811 179€

A caçarola Ø28 cm é indicada para cozinhar receitas que precisem de ser terminadas no forno. A caçarola vem com uma tampa de vidro temperado com um furo em aço inox para libertar o vapor.

Cores disponíveis





FRIGIDEIRA

Ø 24 cm	CKFF2401	129€
Ø 26 cm	CKFF2601	139€
Ø 28 cm	CKFF2801	149€
Ø 30 cm	CKFF3001	159€

A frigideira foi desenhada para todos os tipos de cozedura. As abas curtas fazem com que seja fácil saltear e verter a comida diretamente para um prato.

Cores disponíveis





WOK

Ø 30 cm CKFW3001 169€

Graças às suas abas inclinadas, o wok é perfeito para misturar e saltear ingredientes com facilidade. Retém o calor durante mais tempo e conseqüentemente cozinha mais rapidamente e de uma forma uniforme.

Cores disponíveis





COMO MANTER O DESEMPENHO



ANTES DE UTILIZAR PELA PRIMEIRA VEZ

Antes de utilizar é aconselhável lavar o recipiente com água.

De seguida, passe levemente um pouco de óleo ou manteiga e enxague com água. Este processo vai fazer com que o recipiente fique à prova de água, eliminando qualquer micro buraco, e removendo o pó residual.



PROGRAMA ECO

Para preservar as características originais, especialmente o revestimento antiaderente, lave as caçarolas e frigideiras na máquina da louça com o programa ECO ou outro com temperatura aproximada a 50°C.



NUNCA USE ESFREGÕES ABRASIVOS

Depois da utilização, lave o recipiente com água e sabão neutro. Lave bem e deixe secar; nunca use esfregões excessivamente abrasivos.

Finalmente, limpe a panela com papel de cozinha untado com um fio de óleo e guarde.



EVITE UTILIZAR UTENSÍLIOS AFIADOS

Evite o uso de utensílios de cozinha afiados ou de metal que possam arranhar o interior, use sempre utensílios de madeira ou silicone.



FRIGIDEIRAS COM REVESTIMENTO EM TEFLON™

Para frigideiras com revestimento em teflon: evite arrefecer muito rapidamente, pode resultar em rachaduras.



TAMANHOS ADEQUADOS

A fonte de calor deve ser sempre de um tamanho adequado à base da caçarola ou da frigideira.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

		Diâmetro (cm)	Diâmetro da base de indução (cm)	Capacidade (l)	Peso líquido (Kg)	Dimensões AxLxP	Creme	Encarnado	Preto
									
	FRIGIDEIRA 24 cm	24	17,0	-	2.5	8.4x46.3x25.4	CKFF2401CRM 8017709296582	CKFF2401RDM 8017709296735	CKFF2401BUM 8017709296742
	FRIGIDEIRA 26 cm	26	19,3	-	1.3	8.6x50x27.4	CKFF2601CRM 8017709296599	CKFF2601RDM 8017709296513	CKFF2601BUM 8017709296759
	FRIGIDEIRA 28 cm	28	21,4	-	1.5	8.8x52x29.4	CKFF2801CRM 8017709296605	CKFF2801RDM 8017709296520	CKFF2801BUM 8017709296766
	FRIGIDEIRA 30 cm	30	23,0	-	1.6	8.9x54x31.4	CKFF3001CRM 8017709296612	CKFF3001RDM 8017709296537	CKFF3001BUM 8017709296773
	WOK 30 cm	30	15,8	5,2	1,7	12.8x53.9x31.4	CKFW3001CRM 8017709296629	CKFW3001RDM 8017709296544	CKFW3001BUM 8017709296780
	TACHO 20 cm, com tampa de vidro	20	15,3	2,7	1,74	10x42,3x21,5 (15 com tampa)	CKFS2011CRM 8017709308858	CKFS2011RDM 8017709308865	CKFS2011BUM 8017709308841
	CAÇAROLA BAIXA 28 cm, com tampa de vidro	28	21,4	3,7	3,0	8.5x39.8x29.4 (12.7 com tampa)	CKFD2811CRM 8017709296636	CKFD2811RDM 8017709296551	CKFD2811BUM 8017709296797
	CAÇAROLA ALTA 24 cm, com tampa de vidro	24	17,0	4,6	2,3	13.4x35.8x25.4 (17.7 com tampa)	CKFC2411CRM 8017709296643	CKFC2411RDM 8017709296568	CKFC2411BUM 8017709296803
	CAÇAROLA ALTA 26 cm, com tampa de vidro	26	19,3	7,7	2,7	17.4x37.8x27.4 (21.7 com tampa)	CKFC2611CRM 8017709296650	CKFC2611RDM 8017709296575	CKFC2611BUM 8017709296810
	TAMPA DE VIDRO 24 CM	24	-	-	0,6	5.7x25.5x25.5		CKFL2401 8017709296667	
	TAMPA DE VIDRO 26 CM	26	-	-	0,7	5.7x27.5x27.5		CKFL2601 8017709296674	
	TAMPA DE VIDRO 28 CM	28	-	-	0,8	5.7x29.5x29.5		CKFL2801 8017709296681	
	TAMPA DE VIDRO 30 CM	30	-	-	0,9	5.7x31.5x31.5		CKFL3001 8017709296698	



SMEG PORTUGAL

Rua António Maria Cardoso, 18

1200-027 Lisboa

Tel.: +351 214 704 360 – info@smeg.pt

www.smeg.pt



PROGRAMA 2022